

MANUAL DE INSTRUÇÕES








INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA





RECOMENDAMOS QUE A CADEIRA SEJA MONTADA COM O AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA.

PARA EVITAR QUEDA DA CADEIRA, CERTIFIQUE-SE OUE O PESO ESTEJA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO

CERTIFIQUE-SE DE SEMPRE MANTER OS PÉS NO CHÃO E NÃO PRESSIONE A CABEÇA CONTRA O ENCOSTO ENQUANTO A CADEIRA ESTIVER RECLINÁVEL.

NÃO COLOQUE OBJETOS PESADOS SOBRE A CADEIRA E NÃO UTILIZE A CADEIRA COMO ESCADA.

PARA EVITAR DANOS, NÃO PUXE AS ALAVANCAS DE FORMA RÁPIDA.

EVITE EXPOR A CADEIRA A LUZ SOLAR PARA GARAN-TIR QUE OS COMPONENTES PLÁSTICOS NÃO SE TORNEM FRÁGEIS.

NÃO UTILIZAR AGENTES DE LIMPEZA AGRESSIVOS PARA LIMPAR A CADEIRA.

TERMO DE GARANTIA



O QUE ASSEGURAMOS? A Artiko oferece garantia de 1 (um) ano contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor. A Artiko não se responsabiliza por danos causados por terceiros, desgastes decorrentes de mau uso, desgaste natural pelo uso regular, falhas de montagem ou quaisquer outros fatores que estejam fora de seu controle ou ingerência.

COMO FUNCIONA O REPARO OU TROCA DO PRODUTO? Entre em contato com nossos especialistas através do SAC de segunda a sexta, das 09h às 16h, exceto em feriados nacionais.

CASO HAJA AUSÊNCIA DE ESTOQUE, O QUE FAZER? Após a avaliação do produto com defeito e a constatação de que o reparo não é possível, e não havendo disponibilidade em estoque do mesmo produto para troca, será oferecido ao cliente o reembolso do valor pago ou o abatimento proporcional do preço em futuras compras. A troca por um produto idêntico não será possível.

EM QUAIS CASOS A GARANTIA NÃO É APLICADA? Constatada qualquer alteração no produto feita pelo cliente, como indícios de mau uso, ausência de partes ou acessórios, avarias ou qualquer outra causa que exclua a garantia prevista neste termo.





