


MANUAL DE INSTRUÇÕES

MAX ESTANTE
DE AÇO


DIMENSÕES
1956 x 610 x 1830 mm

COMPONENTES

A LATERAL EM PERFIL
DE AÇO REFORÇADO (2X)




B BARRAS
INTERNAS (12X)




C BARRAS
EXTERNAS (8X)



D GRADES
PRATELEIRAS (4X)



E PARAFUSOS
DE FIXAÇÃO (24X)



F PORCAS DE
FIXAÇÃO (24X)




G ARRUELAS DE
FIXAÇÃO (24X)




MONTAGEM



01 FIXE AS LATERAIS [A] NAS
BARRAS EXTERNAS [C]




02 DETALHE
DA FIXAÇÃO




03 COM AJUDA DE UM MARTELO DE BORRACHA
INSIRA 3X BARRAS INTERNAS [B]



04 FIXE AS BARRAS INTERNAS [B] COM AJUDA
DO CONJUNTO DE FIXAÇÃO [E] [F] [G]



05 REPITA O PASSO [04]
ATÉ COMPLETAR A ESTRUTURA



06 INSIRA AS GRADES [D] OBEDECENDO
A ORDEM DE MONTAGEM [W] [X] [Y] [Z]