

PUMP

INFLADOR E DESINFLADOR SEM FIO ELÉTRICO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



ARTIKO

INTRODUÇÃO DO PRODUTO



- A** PORTA DE DESINFLAGEM
- B** PORTA DE INFLAGEM
- C** INDICADOR DE CARGA
- D** ENTRADA PARA CARREGAMENTO
- E** BOTÃO LIGA/DESLIGA


BOCAIS

MEDIDAS EM
MILÍMETROS




ALMOFADAS INFLÁVEIS
(JUNTOS)


BOTES INFLÁVEIS
(SEPARADO)



COLCHÕES E BOTES INFLÁVEIS



BOIAS E BRINQUEDOS INFLÁVEIS



SACOS DE
ARMAZENAMENTO A VÁCUO



COLCHÕES E BOTES INFLÁVEIS

INSTRUÇÕES DE EXIBIÇÃO

INDICADOR DE CARGA



0%-99%




100%




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MODO DE INFLAÇÃO


1



2



3



1

ESCOLHA O BICO
APROPRIADO

2




CONECTE AO PRODUTO
A SER INFLADO

3

DESLIZE O
INTERRUPTOR

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

MODO DE DEFLAÇÃO



- 1 ESCOLHA O BICO APROPRIADO
- 2 CONECTE AO PRODUTO A SER DESINFLADO
- 3 DESLIZE O INTERRUPTOR

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Conecte o carregador para garantir que a bateria está carregada.
- Certifique-se de que não há água ou outros líquidos nas portas do produto.
- Verifique se as portas estão livres de obstruções ou objetos estranhos.
- Deslize o interruptor repetidamente para confirmar se o produto liga corretamente.

AVISOS

- Não utilize o produto por mais de 10 minutos de forma contínua.
- NÃO submerja o produto em água.
- Garanta que as entradas e saídas de ar estejam sempre limpas.
- Não coloque os dedos nas portas de inflagem e desinflagem.
- Evite olhar diretamente para as portas de inflagem e desinflagem durante o uso, pois isso pode causar acidentes.
- Crianças menores de 12 anos devem usar este produto somente sob supervisão de um adulto.
- Antes de cada uso, inspecione o produto para identificar possíveis anormalidades. Caso encontre algum problema, não utilize o produto.

ESPECIFICAÇÕES

NOME	PUMP
MODELO	A00460
ENTRADA	5V-1A
PESO	70 g
PRESSÃO	4KPA
FLUXO	180L/MIN
POTÊNCIA	8,2 W
NÍVEL DE RUÍDO	75 dB
TEMPO PARA CARREGAMENTO COMPLETO	1h20
CONTEÚDO DO PACOTE	1 INFLADOR/DESINFLADOR 5 BICOS 1 CABO USB 1 BAG EXCLUSIVA 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES

POLÍTICA DE GARANTIA

- A garantia padrão é válida por 6 (seis) meses a partir da data da compra, mediante apresentação da Nota Fiscal. Caso o problema seja causado por materiais defeituosos, o reparo ou a substituição do produto será realizado dentro do período de garantia. Se o reparo não for possível e não houver estoque disponível, será efetuado o reembolso do valor pago pelo produto.
- As condições da garantia aplicam-se exclusivamente dentro do período especificado. Após o término do prazo de garantia, nenhum serviço será prestado.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

- A garantia não cobre problemas causados por desgaste natural, alterações realizadas no produto, manutenção inadequada, danos acidentais, uso indevido ou descumprimento das instruções fornecidas.



DÚVIDAS SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES